

Скрытый диктофон Флешка

Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение диктофона USB Recorder. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: support@sptome.net

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

Спецификация:

Встроенная литиевая батарея может заряжаться непосредственно от USB, что делает адаптер ненужным

Запись звука.

Встроенная память 2GB

Время работы в режиме записи 4 часа.

Зарядка батареи

1. Подключите диктофон через USB порт к компьютеру или любому другому источнику питания USB =5V
2. Диктофон следует заряжать от компьютера.

Комплект поставки

1. Диктофон

2. Инструкция



Запуск в работу.

1. Зарядите диктофон.
2. Отключите диктофон от компьютера, используя безопасное отключение
3. Для включения диктофона передвиньте переключатель на боковой панели.
4. Диктофон тут же начинает записывать звук. Теперь Вы его можете оставить на столе или каком-либо более неприглядном месте.
5. Для выключения и сохранения записи просто выключите прибор.
6. Также прибор автоматически сохранит текущий файл и выключится при низком заряде батареи.

Перенос видео на компьютер

Подключите устройство к USB порту Вашего компьютера. Подождите, пока операционная система определит устройство. **Диктофон** определяется как диск (точно так же как определяется USB-флешка). Откройте папку с файлами . В ней и находятся записанные вами аудиофайлы.

Для прослушивания подойдет обычный Media Player

С Уважением, sytome.net