

GSM жучок

Extender-5

Инструкция по эксплуатации

Предисловие

Данный GSM жучок разработан для непрерывной работы в течении неограниченного времени с питанием от сети переменного тока! Простота и надежность использования устройства поразят даже самых искушенных любителей прослушки. Возможность работы от сети переменного тока 220В позволяет осуществлять прослушку объекта неограниченное время для сбора всей необходимой информации.

В данном руководстве подробно изложены правила использования жучка и переключения режимов его работы. Просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией перед использованием.

Спецификация

Рабочая частота GSM 850/900/1800/1900 Mhz

Использование

Подготовка SIM карты

Перед установкой SIM карты, с помощью сотового телефона убедитесь, что на SIM карте не стоит блокировки по PIN коду. Если SIM карта новая, то необходимо сделать хотя бы один звонок с помощью сотового телефона с неё.

Убедитесь, что жучок находится в зоне покрытия сотовой сети.

Инициализация жучка

Откройте крышку сетевого фильтра, выкрутив 3 шурупа с верхней стороны корпуса, и установите SIM карту в специальный слот на плате жучка.

После установки SIM карты происходит инициализация устройства. На устройстве загорится светодиод, после того как он погаснет инициализация устройства будет завершена. Желательно подождать 30 секунд до первого звонка на GSM жучок, иначе инициализация может завершиться некорректно.

Прослушивание

Позвонить на GSM жучок можно с помощью любого телефона. Жучок автоматически снимет трубку и вы будете слышать все, что происходит в радиусе нескольких метров вокруг устройства.

Включение голосовой активации посредством звонка на устройство (голосовой вызов)

После совершения первого звонка на GSM жучок, автоматически включается функция голосовой активации и при появлении в радиусе действия жучка любого звука свыше 60дБ, устройство совершит голосовой вызов на тот номер телефона с которого был ранее совершен звонок.

Включение голосовой активации посредством SMS (голосовой вызов)

Для включения голосовой активации посредством SMS отправьте на номер GSM жучка сообщение с текстом "888". Вы получите ответное SMS "Sound function is opened. Decibel is 60". После этого при появлении в радиусе действия жучка любого звука свыше 60дБ, устройство совершит голосовой вызов на тот номер телефона с которого пришло SMS сообщение.

Включение голосовой активации с установкой чувствительности жучка (голосовой вызов)

Для включения голосовой активации и установки порога срабатывания отправьте на номер GSM жучка сообщение с текстом "888#XX#", замените XX на число от 10 до 90, это число установит чувствительность жучка в децибелах (10 максимальная чувствительность, 90 минимальная). Вы получите ответное SMS "Set success". После этого при появлении в радиусе действия жучка любого звука свыше установленного значения децибел, устройство совершит голосовой вызов на тот номер телефона с которого пришло SMS сообщение.

Включение голосовой активации посредством SMS (SMS оповещение)

Для включения голосовой активации посредством SMS отправьте на номер GSM жучка сообщение с текстом "777". Вы получите ответное SMS "Sound function is opened. Decibel is 60". После этого при появлении в радиусе действия жучка любого звука свыше 60дБ, устройство отправит SMS с текстом "someone broke into without permission" на тот номер телефона с которого пришло SMS сообщение.

Включение голосовой активации с установкой чувствительности жучка (SMS оповещение)

Для включения голосовой активации и установки порога срабатывания отправьте на номер GSM жучка сообщение с текстом "777#XX#", замените XX на число от 10 до 90, это число установит чувствительность жучка в децибелах (10 максимальная чувствительность, 90 минимальная). Вы получите ответное SMS "Set success". После этого при появлении в радиусе действия жучка любого звука свыше установленного значения децибел, устройство отправит SMS с текстом "someone broke into without permission" на тот номер телефона с которого пришло SMS сообщение.

Отключение голосовой активации и сброс всех настроек

Для сброса всех настроек устройства и отключения голосовой активации отправьте SMS сообщение с текстом "444" на номер GSM жучка.

Техническая поддержка

Если вы столкнулись с трудностями при использовании GSM жучка Extender-5 или у вас появились какие либо вопросы, обратитесь в службу технической поддержки по адресу support@sevenspy.com.

