

Скрытая камера брелок Keusam-Huge

Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение камеры брелка Keusam-Huge. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: support@sptome.net

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.



Спецификация:

Новая **Камера** со слотом для MicroSD карт

Встроенная литиевая батарея может заряжаться непосредственно от USB, что делает адаптер ненужным

Цветное видео AVI **1280 x 960** 30fps

Цветное фото JPG **3264 x 2448**

Запись звука.

Время работы 2 часа.

Зарядка батареи

1. Подключите камеру через USB шнур к компьютеру или любому другому источнику питания USB =5V
2. Во время зарядки светодиод брелка будет слегка смаргивать или гореть.
3. Как только зарядка будет завершена, светодиод погаснет.

Комплект поставки

1. Камера
2. Переходник USB-miniUSB или кабель USB-miniUSB
3. Инструкция

Запуск в работу.

1. Зарядите камеру.
2. Вставьте MicroSD карточку в слот. Будьте внимательны при установке. Следует устанавливать карточку контактной группой вверх.
3. **Включите камеру** кнопкой **ON/OFF** удерживая последнюю **в течение 1-2 секунд**. При удачном включении сначала тускло, а потом ярко загорится светодиодный индикатор состояния.
4. Для **фотографирования** нажмите кнопку REC один раз быстро. Индикатор погаснет и снова загорится ярко обозначая возврат в режим ожидания.
5. Для **записи видео** нажмите кнопку REC и удерживайте в течение 2-3 секунд. Индикатор мигает и погаснет.
6. Для остановки записи видео нажмите кнопку REC. Камера перейдет в режим ожидания.
7. Для выключения камеры нажмите кнопку **ON/OFF** удерживая **в течение 3-5**.

Перенос видео на компьютер

Подключите устройство через кабель или переходник в свободный порт USB Вашего компьютера. Подождите, пока операционная система определит устройство. **Камера брелок** определяется как диск (точно так же как определяется USB-флешка). Откройте папку с файлами . В ней и находятся записанные вами видео и фото

Просмотр видео

Обычно достаточно любого медиа-проигрывателя Возможно вам понадобится загрузить дополнительный AVI codec.

Инструкция и драйвер для использования к качестве вебкамеры

При подключённом к компьютеру брелке, нажать на вторую кнопку сверху (on\off). Она перейдет в режим веб-камеры, т.е. флэшка отключается, а в системе определяется видеоустройство.

Установка правильного времени

Используйте программу <http://www.software-schlosser.de/downloads/808SetClock-1.3.1-bin.zip>

или

Подключите устройство к компьютеру и создайте файл "TAG.txt"

Откройте файл и введите, например:

[date]

2010/10/15

15:40:05

Сохраните файл.

Закиньте файл на карту памяти.

Отключите брелок от компьютера и выключите его.

При следующем включении будет нужная дата и время.

Проверенно. Работает на 100% процентов.

С Уважением, spytome.net