

GSM жучок лампа Solar Camp

Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение GSM жучка **лампа**. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: support@sptyome.net

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

Предисловие

Простота и надежность использования устройства поразят даже самых искушенных любителей **прослушки**. Возможность постоянной зарядки жучка от сети 220В, даже если лампа выключена, позволяет осуществлять круглосуточную прослушку помещения. В случае отключения лампы из розетки жучок сохраняет работоспособность еще в течение 2 суток в режиме ожидания.

В данном руководстве подробно изложены правила использования **жучка** и переключения режимов его работы. **Просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией перед использованием.**

Спецификация

При полностью заряженном аккумуляторе при отключении шнура питания лампы в **режиме прослушки** GSM жучок **машинка** работает от 2 до 3 часов.

При полностью заряженном аккумуляторе при отключении шнура питания лампы в **режиме ожидания** GSM жучок **машинка** работает от 2 до 4 дней

При полностью заряженном аккумуляторе при отключении шнура питания лампы в **режиме голосовой активации** GSM жучок работает от 1 до 3 дней в зависимости от частоты перезвонов.

Рабочая частота 900/1800/1900 Mhz

Размеры 40x30x10 мм

Использование

1. Инициализация

Перед установкой SIM карты, с помощью сотового телефона убедитесь, что на SIM карте не стоит блокировки по PIN коду. Если SIM карта новая, то необходимо сделать хотя бы один звонок с помощью сотового телефона с неё.

Убедитесь, что **жучок** находится в зоне покрытия сотовой сети.

Откройте нижнюю крышку лампы с помощью крестовой отвертки и установите SIM карту в специальный слот **GSM жучка**. Через 20-40 секунд после установки SIM карты с помощью звонка с мобильного телефона убедитесь в том, что жучок поймал сеть и Вы слышите свой голос через микрофон жучка. Закройте крышку и воткните лампу в розетку. Несмотря на то, что GSM жучок имеет собственный резервный аккумулятор, происходит постоянная зарядка жучка от сети 220В.

2. Прослушивание

После установки SIM карты происходит инициализация устройства. Желательно подождать две минуты до первого звонка на **GSM жучок**, иначе инициализация может завершиться некорректно. Позвонить на **GSM жучок** можно с помощью любого телефона.

При входящем звонке устройство поднимет трубку, и Вы сможете слышать всё, что происходит в радиусе нескольких метров возле GSM жучка.

Через 30 секунд устройство готово к работе. Вы можете просто позвонить на номер SIM карты, установленной в жучок со своего телефона и слышать всё, что происходит вокруг него.

Если, при звонке на жучок, Вам отвечают, что «абонент не доступен» - инициализация SIM карты не произошла. Вам следует извлечь SIM карту, установить в свой телефон и проверить следующие возможные причины:

- 1) Является ли SIM карта валидной, находит ли телефон с ней GSM сеть.
- 2) Установлен ли PIN код на SIM карту. Его **БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО**
- 3) Не заблокирована ли SIM карта (0 или отрицательный баланс)
- 4) Каково качество сигнала GSM сети. В жучке маленькая антенна и для работы нужен хороший или средний уровень сигнала.
- 5) Если ничего не помогло, попробуйте SIM карту другого оператора.
- 6) Если вообще ничего не помогло, попробуйте зарядить жучок.

3. Функция автоперезвона или голосовой активации

По умолчанию на **GSM жучке iNero** включена функция автоматического перезвона.

После звонка на GSM жучок, последний позвонивший номер становится МАСТЕР номером, на который жучок будет перезванивать в случае появления голоса в радиусе микрофона жучка.

Для отключения функции голосовой активации следует послать SMS с текстом 0000 (четыре нуля) на номер **GSM жучка**.

Для включения функции голосовой активации следует послать SMS с текстом 1111 (четыре единицы) на номер **GSM жучка**.

4. Зарядка аккумулятора

Аккумулятор жучка заряжается непосредственно от сети 220В. Не допускайте долгой работы GSM жучка от аккумулятора без установленных пальчиковых батареек.

Желаем Вам удачного использования устройства.

Интернет магазин шпионских товаров spytome.net