

Скрытая камера VGA Table Clock Camera

Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение камеры VGA Table Clock Camera. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: support@sptome.net

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

Спецификация:

Новая **Камера** со слотом для MicroSD карт.

Встроенная литиевая батарея может заряжаться непосредственно от USB, что делает адаптер ненужным

Цветное видео до AVI **1280 x 960** 30fps

Цветное фото JPG **1280 x 960**

Запись звука.

Поддержка **microSD** карт до 32Гб.

Время работы в режиме съемки 1.5-2 часа.

Зарядка батареи

1. Подключите камеру через USB шнур к компьютеру или любому другому источнику питания USB =5В
2. Часы можно заряжать от компьютера или адаптера.
3. Во время зарядки на адаптере будет гореть два светодиода. Когда камера будет заряжена, зеленый светодиод погаснет.

Комплект поставки

1. Камера
2. Переходник USB-miniUSB или кабель USB-miniUSB
3. Инструкция, диск
4. Адаптер 220/5В



Запуск в работу.

На заднем ободе камеры находятся две кнопки. Если смотреть на часы с лицевой стороны, то можно обозначить эти две кнопки как «правая» и «левая»

1. Зарядите камеру.
2. Отключите USB кабель от компьютера используя безопасное отключение.
3. Вставьте MicroSD карточку в слот. Будьте внимательны при установке.
4. **Включите камеру** нажав **правую** кнопку один раз до конца. На лицевой стороне мигнет один раз красный и один раз зеленый светодиод. После

инициализации красный светодиод погаснет. Длительное нажатие на кнопку включения сохранит записанное видео и выключит камеру.

5. Для **фотографирования** нажмите **левую** кнопку один раз коротко. Зеленый индикатор погаснет и снова загорится ярко, обозначая возврат в режим ожидания.
6. Для **записи видео** нажмите **правую** кнопку один раз до конца. Зеленый индикатор мигает 6 раз и выключится, обозначая режим записи.
7. Для остановки записи видео нажмите **правую** кнопку коротко один раз. Камера перейдет в режим ожидания.
8. Для выключения камеры нажмите **правую** кнопку удерживая **в течение 4-5. Светодиод погаснет.**
9. Для записи в режиме детекции движения нажмите **левую** кнопку в течение 2-4 секунд. Два светодиода мигают и погаснут обозначая включения режима.

Перенос видео на компьютер

Подключите устройство через кабель или переходник в свободный порт USB Вашего компьютера. Подождите, пока операционная система определит устройство. **Камера** определяется как диск (точно так же как определяется USB-флешка). Откройте папку с файлами . В ней и находятся записанные вами видео и фото

Просмотр видео

Обычно достаточно любого медиа-проигрывателя Возможно вам понадобится загрузить дополнительный AVI codec.

Инструкция и драйвер для использования к качестве вебкамеры

При подключённом к компьютеру брелке, нажать на вторую кнопку сверху (on\off). Она перейдет в режим веб-камеры, т.е. флэшка отключается, а в системе определяется видеоустройство.

Установка правильного времени

Используйте программу с компакт диска, поставляемого с камеры.

С Уважением, spytome.net